


INSTRUÇÕES DE USO

ATEM Mini Pro

Ao começar...

1. Ligar as **réguas de energia**.
2. Conferir se a **ATEM Mini Pro** está com as luzes acesas.
3. Ligar a **câmera filmadora Canon** (Botão ON/OFF).
4. **Ligar** e fazer **Login** nos **dois PCs** (mesa de controle e do apresentador).
5. Ligar os **monitores dos PCs**.
6. Ligar as **TVs** com os controles remotos.
7. Colocar **pilhas** nos **microfones** (bancada e lapela).
8. Ligar os **receptores dos microfones** (bancada e lapela).
9. Conferir nos **2 PCs** se o **som** está configurado para a sair na controladora (Ícone  → BMD HDMI)

Ao terminar...

1. Desligar **TVs, microfones, receptores dos microfones, câmera filmadora** e os **2 computadores**.
2. Desligar as **réguas de energia**.
3. Retirar **pilhas dos microfones** (bancada e lapela).

Microfone de Lapela

Microfones da bancada

CORES:

Botão na cor **VERMELHA** = LIGADO (ON)

Botão na cor **BRANCO** = DESLIGADO (OFF)

Miniatura do apresentador na tela

Transmite para o  YouTube



Observação:

Os microfones não amplificam, apenas captam o som

Câmera

Computador 1

Computador 2



(mesa de controle) (mesa do apresentador)

Alterna entre

“**PREVIEW**” aguardando e “**PROGRAM**” transmitindo

Som

Configurar no  Google Meet

Mais opções  → Configurações 

Áudio → Microfone → Selecionar ‘**Blackmagic**’

Vídeo → Câmera → Selecionar ‘**Blackmagic**’

- Botão 1 = Manter o som desligado = **OFF**
- Botão 2 = Manter o som ligado = **ON**
- Botão 3 = Manter o som ligado = **ON**
- Mic 1 = Manter o som ligado = **ON**
- Mic 2 = Manter o som ligado = **ON**